MIXAWOOD
WOOD PLASTIC COMPOSITE

Manual de Cuidados y Limpieza

www.mixawood.com

Contenidos
Índice

Pág.

Manual de Cuidados y Limpieza para tablas 1

Antes de la instalación: cómo mantener o almacenar las tablas 1

Durante la instalación: la obra 2

Una vez instalados: cuidados necesarios 2

- *Mobiliario* 2
- *Artículos pequeños que puedan caber entre las tablas* 2
- *Calzado* 2
- *Tránsito* 3
- *Colillas de cigarrillo, brasas u objetos muy calientes* 3
- *Agentes químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos* 3
- *Las tablas Mixawood® no necesitan mantenimiento* 3

Una vez instalados: limpieza 4

- *Limpieza regular* 4
- *Limpieza profunda* 4
- *Marcas de sarro por agua dura o depósitos minerales* 4
- *Hielo y nieve* 4
- *Aceite, grasa y alimentos grasos* 5
- *Vino, jugos de fruta, líquidos abrasivos o con PH alto* 5
- *Orina y heces de mascotas* 5

Manual de Cuidados y Limpieza para tablas

Los productos Mixawood® no requieren ningún tipo de protección como aceites, lacas, barnices o pinturas para su conservación en exterior; **es suficiente con una limpieza regular** y, en caso de presentarse una situación fuera de lo común, proceder de la forma en la que se indica a continuación.
La garantía no será aplicable cuando el daño sobre el material pueda atribuirse a un almacenamiento inadecuado, al incorrecto tratamiento del problema, o cuando el mismo no haya sido atendido en un período de tiempo considerable.
Ante cualquier duda, puede comunicarse a los medios de contacto de la marca para solicitar asistencia.

Antes de la instalación: cómo mantener o almacenar el producto

Las tablas o perfiles deben mantenerse hasta el momento de su instalación con una protección adecuada. Preferentemente, coloque el producto sobre una superficie elevada del suelo de forma horizontal, que no dañe el material, y a la vez lo proteja de la humedad y otros factores. **Puede instalarlos sobre pallets o tarimas, telgopor o alguna superficie similar**. Evite apoyar el producto sobre superficies que puedan dañarlo o rayarlo. Siempre **coloque una lona impermeable para cubrirlo del sol y la lluvia**, preferentemente, consérvelo bajo techo.
Si bien las tablas poseen protección contra humedad y los rayos UV, las tablas o perfiles **expuestos al sol por mucho tiempo, podrían tomar un tono levemente más claro que los demás y lo notará al momento de colocar el deck o realizar el revestimiento.** También los extremos del producto podrían absorber humedad sin una capa protectora.
No coloque las tablas o perfiles apilados con otros materiales de construcción y déjelos siempre en una posición horizontal.
El producto es pesado, **tome las precauciones necesarias para proteger a las personas, animales y objetos en su hogar.**

Durante la instalación: la obra

Preferentemente realice la instalación del producto al finalizar las obras de remodelación de su casa o piscina. Los materiales de construcción tales como **cemento, cal, arena, etc. pueden dañarlo.**
Nunca coloque materiales de construcción sobre las tablas y mucho menos realice mezclas o preparaciones sobre las mismas.
Si va a colocar el producto en su terraza, verifique previamente el estado del techo y **tenga en cuenta las consideraciones respecto de la caída y desagüe** que necesitará el producto al ser instalado. Las tablas o perfiles **no pueden utilizarse como aislante o impermeabilizante.**

Una vez instalados: cuidados necesarios

Mobiliario

Coloque protección a las patas y superficie de apoyo de los muebles para evitar que al moverlos puedan rayar o dañar la superficie del producto de alguna forma.
Cuando los muebles tienen ruedas, puede reemplazarlas por unas de caucho o silicona.
En caso de no ser posible, coloque topes para que no se deslicen fácilmente.

Artículos pequeños que puedan caber entre las tablas

Tenga especial precaución con la manipulación de artículos pequeños, como juguetes o accesorios (bisutería, joyas, entre otros), y colillas de cigarrillos que puedan caber entre la separación de las tablas o perfiles.
Recuerde que debe crear una caída para que drene el agua que se acumula de lluvias o la misma limpieza del producto. Estos objetos irán directamente a parar a su desagüe.

Calzado

Recomendamos no utilizar tacos aguja, en especial si son de metal, tienen tapas plásticas que pueden rayar el producto o son tan finos que pueden encastrar en la separación entre tablas, generando accidentes no deseados. Puede caminar sobre el deck con cualquier **calzado** que tenga una **superficie de apoyo ancha** y preferentemente **de un material que no sea duro o rasposo.**

Tránsito

Los decks están pensados para un tránsito de medio a alto; sin embargo, **evite arrastrar objetos pesados y mucho menos puntiagudos** que puedan rayar o dañar la superficie de las tablas.
De ser necesario, coloque una protección adecuada y luego traslade los objetos. Por ejemplo, **coloque colchonetas de alta densidad** si necesita rodar **material pesado como una carretilla u hormigonera durante una obra o remodelación.**

Colillas de cigarrillo, brasas u objetos muy calientes

Evite apagar las colillas de cigarrillo sobre el deck. Si va a colocarlo **en el área del parrillero** o en un quincho, **recomendamos que en los primeros 30 a 60 cm. coloque baldosas** de otro material, para evitar que las brasas que caen al suelo marquen el deck.
No apoye objetos calientes, como pavas, cafeteras o cualquier objeto expuesto a una alta temperatura **sobre las tablas.**

Agentes químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos

Nunca utilice sobre el producto o superficies cercanas al mismo: agentes químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos. **Si va a emplearlos en paredes, techos o cualquier otra superficie** y existe el riesgo de que los mismos caigan sobre el producto o revestimiento realizado con nuestras tablas o perfiles, **tenga la precaución de proteger los mismos con un nylon o lona impermeable.**

Las tablas Mixawood® no necesitan mantenimiento

No pinte o barnice las tablas, excepto en los extremos y cortes que haya realizado, y, por ende, hayan dejado sin protección la tabla.
De cubrir con otros químicos la cobertura **360°**, **Mixashield**, las tablas podrían perder su protección y usted perder la garantía.

Una vez instalados: limpieza

Limpieza regular

Puede limpiar en seco las tablas, utilizando una **escoba o escobillón de cerdas suaves.** Recomendamos al menos cada 10 días **limpiar el producto con un trapeador humedecido con agua y jabón o detergentes neutros**, para evitar que la tierra o polvo de adhieran a la superficie. Si las tablas o perfiles fueron utilizadas como revestimiento, puede utilizar una esponja o una gamuza suave. Si prefiere limpiar en seco, **puede colocar al paño una pequeña cantidad de silicona para lustrar muebles** a fin de que el polvo quede atrapado en el paño con mayor facilidad. **No se recomienda rociar las tablas o perfiles** y mucho menos empapar la gamuza con el producto, **de la misma forma que no se recomienda emplear agentes químicos abrasivos en la limpieza.**

Marcas de sarro por agua dura o depósitos minerales

Si el agua de su localidad tiene alto contenido de sarro, puede que note que al secar el deck deja marcas. Para evitarlo, **mezcle partes iguales de agua y vinagre de alcohol** y realice una limpieza suave con el trapeador.
Si suelen formarse depósitos minerales a causa de agua de lluvia que cae constantemente sobre las tablas desde techos o desagües, utilice partes iguales de agua y vinagre de alcohol en el mezclador de su **hidrolavadora** y empléela a **baja presión (hasta 1.500 PSI y a una distancia de 30 cm**. sobre el deck). **También puede utilizar un cepillo de cerdas suaves.**

Hielo y nieve

Utilice **cloruro de calcio o sal para derretir nieve y hielo**, luego los restos de estos productos pueden quitarse fácilmente con agua caliente y jabón o detergente neutros o un cepillo suave. **Nunca utilice picos, palas o cualquier otro tipo de herramienta de hierro o metal** para quitar la nieve del deck. **Esto dañará la cobertura y dejará marcas sobre la tabla.**

Aceite, grasa y alimentos grasos

Todos los derrames de aceite, grasa y alimentos deben quitarse lo más pronto posible. Para limpiar utilice **agua caliente con jabón o detergentes neutros y un cepillo suave que no contenga metal.**
La grasa y el aceite podrían requerir un **limpiador de usos múltiples**, si el agua caliente con jabón y el cepillo suave no funcionan. Antes de emplearlo, por favor, **verifique la agresividad del mismo, probando el producto en alguna parte no visible del deck** si es que no ha conservado alguna tabla para reposición o recortes de la instalación.

Vino, jugos de fruta, líquidos abrasivos o con PH alto

En el caso de derrames de líquido, primero absorba el mismo con un **paño, papel tisú o una esponja**. Luego realice una limpieza del área con un **trapeador y detergente o jabón neutro.**

Orina y heces de mascotas

De la misma forma, primero absorba la orina con un **paño, papel tisú o una esponja** y/o retire las heces de su mascota del deck. Luego realice una limpieza del área con un **trapeador y detergente o jabón neutro.**
No rocíe el deck con desodorantes antibacteriales o derrame lavandina líquida o en gel sobre el mismo; **coloque una pequeña cantidad de antibacterial líquido al agua** o una tapita de lavandina por cada litro de agua **y luego trapee.**

MIXAWOOD
WOOD PLASTIC COMPOSITE

www.mixawood.com

Castelli 1377 (S2500CCA), Cañada de Gómez Pcia. de Santa Fe, Argentina
Tel.: (+54) 9 3471-422876 - (+54) 9 3471 513507 | info@mixawood.com
Seguinos! @MixawoodAR @mixawood